

Tamponi salvacarena Frame protectors

Due parti assemblate, due materiali, doppia funzionalità. La leggerezza e resistenza della lega aeronautica coniugata alla scorrevolezza e la capacità di assorbire l'impatto del nylon, riducono notevolmente i danni in caso di cadute della moto.

Il fungo di protezione è facilmente intercambiabile oppure sostituibile con i pratici anelli di fissaggio per il trasporto della motocicletta.

Per garantire la massima rigidità i tamponi vanno applicati agli attacchi motore. Su un numero limitato di modelli racing è necessario forare la carenatura, per accedere ai punti di ancoraggio.

Nella lista riportata troverete specificati i modelli che necessitano di tale operazione.

Possono essere forniti con viti in acciaio zincato 8.8 oppure con viti in titanio grado 5 (risparmio di circa 100 grammi a coppia).

Prezzi IVA esclusa la coppia
Prices pair VAT excluded

MOD.	ANNO / YEAR	FORATURA CARENATA FAIRING DRILLING	COD.	EURO IVA esclusa EUROVAT excluded	NOTE
APRILIA					
RSV 1000	98-03	SI	SCAP01-	84	fino esaurimento scorte
Tuono 1000	00-05	NO	SCAP01-	84	fino esaurimento scorte
Shiver 750	08-10	NO	SCAP03-	111	
RSV4	09-10	SI	SCAP04-	84	
DUCATI					
MONSTER 600/750/900	/	NO	SCDU01-	111	PERNO Ø10
MOSTER 620/800/900ie/1000	/	NO	SCDU05-	111	PERNO Ø12
MONSTER S4/S4R	/	NO	SCDU02-	111	PERNO Ø12
748/916/996/998	/	SI	SCDU03-	111	PERNO Ø12 Spostare batteria
748/916/996/998	/	SI	SCDU06-	111	PERNO Ø10 Spostare batteria
749/999	/	SI	SCDU04-	111	PERNO Ø12
MULTISTRADA 1000	/	NO	SCDU07-	111	
HONDA					
CBF 500	04-08	NO	SCH015-	111	PERNO Ø10
HORNET 600 / CBF 600	98-06	NO	SCH001-	57	
HORNET 600	07-10	NO	SCH019-	57	
CBR 600 F-F2-F3	89-98	SI	SCH002-	57	
CBR 600 F4-F Sport	99-07	SI	SCH003-	57	
CBR 600 RR	03-06	SI	SCH010-	57	
CBR 600 RR	07-10	SI	SCH018-	57	
VFR 800 V-TECH	02-05	NO	SCH011-	66	
HORNET 900	/	NO	SCH004-	77	
CBR 900 RR	93-99	SI	SCH005-	57	
CBR 929 RR	00-01	NO	SCH000-	57	
CBR 954 RR	02-03	NO	SCH000-	57	
CBR 1000 RR	04-07	SI	SCH013-	57	
CBR 1000 RR	08-10	SI	SCH020-	61	
CB 1000 R	08-10	NO	SCH021-	57	
CBF 1000	06-10	NO	SCH016-	57	
VTR 1000 F	/	SI	SCH008-	66	
VTR 1000 SP1	/	SI	SCH009-	111	PERNO Ø12
VTR 1000 SP2	/	SI	SCH012-	111	PERNO Ø12
CB 1300	03-06	NO	SCH017-	77	
MV AGUSTA					
F4 750/1000 - BRUTALE	/	SI / NO	SCMV01-	66	

Made of two parts: one in aeronautical alloy and the other in nylon, interchangeable, they are used to reduce damages caused by crash.

The fungus protection can be easily interchangeable or replaceable with the retaining rings for bike transport. Frame protectors must be applied to the engine caps to give better stiffness. On a limited number of racing models, fairing drilling is necessary to approach the anchor points.

The list aside will indicate where this operation is necessary. The frame protectors can be delivered with zinc-plated screws 8.8 or with titanium grade 5 screws (saving around 100 grams each couple).



MOD.	ANNO / YEAR	FORATURA CARENA FAIRING DRILLING	COD.	€ IVA esclusa € VAT excluded	NOTE
KAWASAKI					
ZX 6R*	00-02	SI	SCKA00-	66	*
ZX 6R/RR	03-04	NO	SCKA03-	66	
ZX 6R/RR	05-06	SI (SX)	SCKA07-	66	
ZX 9R*	00-01	SI	SCKA00-	66	*
ZX 9R*	02-03	NO	SCKA00-	66	*
ZX7	96-03	SI	SCKA09-	61	
Z 750	04-06	NO	SCKA06-	80	
Z 750	07-10	NO	SCKA10-	80	
Z 1000	03-06	NO	SCKA04-	90	
ZX 10R	04-05	SI	SCKA05-	66	
ZX 10R*	06-07	SI	SCKA08-	66	*
ZX 10R	08-10	SI (SX)	SCKA11-	66	
KTM					
990 SUPERDUKE	07-10	NO	SCKT01-	111	
SUZUKI					
SV 650/S	99-02	NO	SCSU06-	66	
SV 650	03-09	NO	SCSU07-	66	
GSF Bandit 600/650	TUTTE	NO	SCSU13-	86	
GSF Bandit 650	07-10	NO	SCSU22-	111	
GSR 600	06-10	NO	SCSU14-	57	
SVF 650 Gladius	09-10	NO	SCSU29-	77	
GSXR 600	97-00	NO	SCSU00-	57	
GSXR 600	01-03	SI (SX)	SCSU01-	57	
GSXR 600/750	04-05	NO	SCSU10-	57	
GSXR 600/750	06-07	SI (SX)	SCSU12-	66	
GSXR 600/750	08-10	SI	SCSU21-	61	
GSX 750 Inazuma	/	NO	SCSU13-	86	
GSXR 750	96-99	NO	SCSU00-	57	
GSXR 750	00-03	SI (SX)	SCSU01-	57	
GSXR 1000	01-02	SI (SX)	SCSU01-	57	
GSXR 1000	03-04	NO	SCSU08-	57	
GSXR 1000	05-06	NO	SCSU11-	61	
GSXR 1000	07-08	NO	SCSU23-	61	
GSXR 1000	09-10	SI	SCSU28-	61	
SV 1000/S	05-09	NO	SCSU09-	66	

* è necessario l'utilizzo della vaschetta di recupero acqua cod. SERBSCKA00 / Use water recovery cup code SERBSCKA00

Tamponi salvacarena

Frame protectors



MOD.	ANNO / YEAR	FORATURA CARENA FAIRING DRILLING	COD.	€ IVA esclusa € VAT excluded	NOTE
GSF Bandit 1200	-04	NO	SCSU13-	86	
GSF Bandit 1200	06-08	NO	SCSU20-	86	
GSF Bandit 1250	07-10	NO	SCSU24-	111	
GSXR 1300 Hayabusa	98-07	SI	SCSU17-	66	
GSX 1300 B-King	08-10	NO	SCSU25-	66	
GSX 1400	02-05	NO	SCSU26-	86	
YAMAHA					
FZS 600 FAZER	99-03	NO	SCYA01-	77	
FAZER 600/FZ6	04-10	NO	SCYA04-	57	
YZF 600 THUNDERCAT	96-98	NO	SCYA02-	57	
YZF 600 R6	99-02	SI	SCYA03-	57	
YZF 600 R6	03-05	SI	SCYA11-	57	
YZF 600 R6	06-07	SI (SX)	SCYA13-	61	
YZF 600 R6 Carter motore DX	06-07	NO	SCYA21-	61	
YZF 600 R6	08-10	NO	SCYA22-	63	
TDM 900	/	NO	SCYA05-	80	
YZF 1000 THUNDERACE	96-97	SI	SCYA07-	57	
YZF 1000 R1	98-99	SI (DX)	SCYA08-	57	
YZF 1000 R1	00-01	SI (DX)	SCYA09-	57	
YZF 1000 R1	02-03	NO	SCYA10-	57	
YZF 1000 R1	04-06	NO	SCYA12-	66	
YZF 1000 R1 Carter motore DX	04-06	NO	SCYA14-	61	
YZF 1000 R1	07-08	SI	SCYA19-	77	
YZF 1000 R1 Carter motore DX	07-08	NO	SCYA20-	61	
YZF 1000 R1	09-10	NO	SCYA23-	66	
YZF 1000 R1 Carter motore DX	09-10	NO	SCYA24-	61	
FZS 1000 FAZER	98-02	NO	SCYA06-	80	
FZS 1000 FAZER	03-05	NO	SCYA15-	80	
FZ1	06-10	NO	SCYA16-	61	
MT-03	06-10	NO	SCYA18-	111	
TRIUMPH					
DAYTONA 675	06-10	NO	SCTR02-	66	
SPEED TRIPLE T 595 IE	97-04	NO	SCTR01-	80	
DAYTONA 955 IE	/	SI	SCTR01-	80	
SPEED TRIPLE 1050	05-10	NO	SCTR03-	80	

* è necessario l'utilizzo della vaschetta di recupero acqua cod. SERBSCKA00 / Use water recovery cup code SERBSCKA00

La lettera finale del codice identifica il colore del tampone in nylon:

B=BIANCO -

N=NERO -

C=CARBONIO LUCIDO (il trattamento carbonio implica un supplemento di costo)

The final letter

B=WHITE

N=BLACK

C=BRIGHT CARBON (for carbon treatment there is an additional cost) indicates the colour of nylon part.

- Ricambi TEFLON COD. RIC.TEF. + codice colore
- Spare parts TEFLON COD. RIC.TEF + colour code

Prezzi IVA esclusa la coppia
Prices pair VAT excluded



MOD.	ANNO / YEAR	FORATURA CARENA FAIRING DRILLING	COD.	€ IVA esclusa € VAT excluded	NOTE
ACCESSORI-RICAMBI / ACCESSORIES-SPARE PARTS					
ANELLO PER TRASPORTO	Coppia	/	SCANEL	38	
RICAMBI TEFLON BIANCHI	Coppia	/	RIC.TEF.B	23	
RICAMBI TEFLON NERI	Coppia	/	RIC.TEF.N	23	
RICAMBI TEFLON CARBON-LOOK	EXTRA	/	RIC.TEF.C	15	aggiungere al costo del ric. o tampone / add this ammount to the spare part cost
VASCHETTA RECUPERO ACQUA	Cad.	/	SERBSCKA00	25	
VITE DI RICAMBIO	Cad.	/	/	8	Specificare misura

